

小ホール照明吊物回路図

平成30年2月1日現在

UH	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)

2SL	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

2BL	4	3	2	1	上下4	上下3	上下2	上下1	中4	中3	中2	中1
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

※ ボーダーと切替え

1SL	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

1BL	4	3	2	1	上下4	上下3	上下2	上下1	中4	中3	中2	中1
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

※ ボーダーと切替え

TL下	2	1
	(2)	(2)

※ TLには、切替ウォールコンセントがあります。

TL上	2	1
	(2)	(2)

FR下	4	3	2	1
	(2)	(2)	(2)	(2)

FR上	4	3	2	1
	(2)	(2)	(2)	(2)

CL	8	7	6	5	4	3	2	1
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

PIN (映写室)	3	2	1
	(C30A×1)	(C30A×1)	(C20A×2)

※ 表記なしは、全てC20Aコンセントです。

※ ()内は、コンセント口数です。