

小ホール音響システム構成図

マイクロホン (大・小ホール共用)		
SHURE	Beta-58	× 1 7
	Beta-57	× 1 1
	SM-57	× 6
	SM-58(SW)	× 4
SENNHEISER	MD-421U	× 4
	MD-431U	× 3
	MD-441U	× 5
SONY	C-38B	× 1 2
	C-535P	× 4
AKG	391B	× 4
AMCRON	PCC-160	× 6

エアーモニターマイク	
SENNHEISER MKH50P48	× 2

集音用マイク	
SENNHEISER MKH70P48	× 2

三点吊マイク装置システム (高砂)	
NEUMANN USM69i	× 1

エレベーターマイク装置 (HYFAX)	
SONY C-38B	× 1

舞台袖盤	
EVリモート	
開演プザ-リモート	
クリアカム MS-812A(8CH)	

プレーヤー&レコーダー (音響室)		
TASCAM CD-A580	C Dカセット	× 1
122MKIII	カセット	× 1
302	カセット	× 1
DA-302	D A T	× 1
MD-801R	M D	× 1
MD-801R MK II	M D	× 1
CD-701BR II	C D	× 1
CD-RW901MK II	C D R	× 2

マイクスタンド他 (大小ホール共用)		
高砂	MF-18TM	中型 × 2 2
	MF-34T	小型 × 2 5
	MS-28	卓上丸台 × 8
	MS-15	卓上 × 2 5
ULTIMATE	MC-66B	中型 × 1 0
	LIVE-T	中型 × 1 0
	MC-78M	中型 × 6
K & M	25680	中型 × 9
AKG	ST-210	ブーム × 2 0
	ST-259	ブーム小型 × 1 4

舞台袖音響ラック (大小ホール共用)		
TASCAM	112MK II	カセット × 1
	112MK III	カセット × 1
	MD-350	M D × 2
	CD-RW901MK II	C D × 1
	CD-RW700	C D R × 1

マイクコネクター	
舞台 床	1 6 回路
舞台 壁 (上17・下10)	2 7 回路
エレベーター	1 回路
客席	4 回路
舞台袖コネクター盤	2 8 回路
ぶどう棚	4 回路
シーリング	4 回路
三点吊	2 回路
客席コネクター盤	3 0 回路
大ホール渡り	4 回路

音響調整卓 YAMAHA M7CL-32 Ver3	
40 INPUT (32 MONO/4 STEREO)	
16 MIX OUTPUT	
8 MATRIX OUTPUT	
16 OMNI OUTPUT	
8 DCA GROUP	
8 MUTE GROUP	
300 MEMORY SCENE	
3 MONITOR OUTPUT	
EV Sentry505	× 3

周辺機器架 (特型)	
残響装置	
YAMAHA REV5	× 1
ROLAND SED-330	× 1
VICTOR PS-E160	× 1

B型ワイヤレスマイク (SHURE)	
受信機	UR4D-ABJ
送信機	UR2/BETA58-JBX・UR1-JBX WL50B・WBH54
送信周波数	
1・806.125 (B11)	4・807.750 (B14)
2・806.375 (B12)	5・809.000 (B15)
3・807.125 (B13)	6・809.500 (B16)
クリアカム	MS-812A (8CH)
インターフェイス	AC-10H
パワーサプライ	PS-454
パッチパネル	特型
音声信号分配器	DA-6
EVリモート	

電力増幅架		
パワーアンプ	P2000	× 2
	CP-2200	× 4
	PS-A300	× 3
	PS-A150	× 3
	PS-A754	× 1
デジタルプロセッサ	DME64N	× 2
グラフィックイコライザー	GQ1031C	× 5
DME制御用PC		× 1
LANスイッチ	GS924	× 1
クロックジェネレーター	DCD-8	× 1
オーディオレコーダー	SS-R200	× 1
開演プザ-パネル	特型	× 1
パワーコントローラー	EV-B115LAN	× 2

スピーカー・コネクター	
舞台 床	6 回路
舞台 壁	6 回路
ロビー	1 回路

プロセニアム・スピーカー		
EV	QRX115/75	× 2

サイド・スピーカー		
EV	QRX115/75	× 4

ステージ・モニタースピーカー		
EV	252+	× 2
EV	221M	× 4
BOSE	101-MMSTAEGE	× 4
EV	SX-80 (大小共通)	× 2
EV	QRX115/75 (大小共通)	× 2

運営系スピーカー	
VICTOR	

音響専用電源盤 (上手)	
単相三線	30A (C型) × 6